Kompostkiste selbst bauen



Kompostkiste mit Schaumstoff-Wand.

Einem Gärtner muß man, glaube ich, keine weitere Bauanleitung geben. Da genügt das Bild und die Material-Liste.

4	Balken	120 x 10 x10 cm
19	Bretter	120 x 10 x 1,5 cm
12	Bretter	120 x 10 x 1 cm
	mit Nut + Feder	
10	Schaumstoffplatten	100 x 50 x 10 cm
3	Scharniere	

Festes Rottgut sollte mögl. klein geschnitten sein. Zum Winter den Kompost mit ca. 10 cm Erde bedecken und besonders bei Frostgefahr die Kiste mit den Schaumstoffplatten abdecken.

Schon nach einem Jahr ist der Kompost wie auf dem Foto reif zum durchsieben.